

Quickguide for opsætning af CT-2000 Tastatur.

1: Servicekode indtastes, 12347890#, hvorefter service menu startes (diode Rød, Gul og Grøn Lyser samtidig), og efterfølgende lyser den grønne Diode.

Det kan være nødvendigt at fjerne spændingen til tastaturet, hvis det ikke er muligt at aktivere service menu.

2: Når pkt. 1 er opfyldt, vælges programplads (tal efterfulgt af #), for at aktivere Relæ 1-4.

Programplads 0-7 er for Relæ 1

Programplads 8-15 er for Relæ 2

Programplads 16-23 er for Relæ 3

Programplads 24-31 er for Relæ 4

2a: Efter valg af programplads, vælges kode, fra 1-8 tal, efterfulgt af #.

2b: Gentag koden efterfulgt af #.

2c: Afslut ved at taste #.

3: For at programmere flere koder, er det nødvendigt at slukke for strømmen (minimum 2 sekunder), hvorefter pkt. 1 gentages.